

OASIS

*Sommaire



OASIS

DÉCOR VERT 30248

COLLECTIONS « RELIEF »



Assiette gourmet
Dinner plate
Ø 26 cm - 10.2"
Ref. 30248 301 0003



Assiette à dessert
Dessert plate
Ø 22 cm - 9"
Ref. 30248 301 0007



Assiette à pain
Butter plate
Ø 16 cm - 6.3"
Ref. 30248 301 0010



Assiette creuse à aile
Rim soup plate
Ø 24 cm - 9.4"
Ref. 30248 301 0005



Plat rond creux
Deep platter
Ø 31,5 cm - 12.4"
Ref. 30248 128 0035



Plat rond plat
Flat dish
Ø 31,5 cm - 12.4"
Ref. 30248 128 0031



Plat à tarte
Tart platter
Ø 31,5 cm - 12.4"
Ref. 30248 111 0071



Plat ovale
Oval dish
L : 40 cm - 15.75"
l : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 30248 301 0042



Ravier
Pickle dish
L 23 cm - 9"
l : 16,4 cm - 6.4"
Ref. 30248 128 0065



Plat à cake
Oblong cake platter
L : 39 cm - 15.4"
l : 15,5 cm - 6.1"
Ref. 30248 349 0073



Saladier
Salad bowl
Ø 25 cm - 9.8"
130 cl - 44 oz
Ref. 30248 301 0053



Soupière
Soup tureen
250 cl - 84.5 oz
Ø 24,5 cm - 9.6"
Ref. 30248 108 0045



Saucière
Sauce boat
30 cl - 10.1 oz
Ø 17,5 cm - 6.8"
Ref. 30248 301 0060



Bol bouillon & soucoupe
Soup cup and saucer
17 cl - 5.7 oz
Ø 16 cm - 6.2"
Ref. 30248 301 0381



Coupe salade
Individual salad bowl
48 cl - 16.8 oz
Ø 16 cm - 6.2"
Ref. 30248 301 0059



Théière
Teapot
120 cl - 40.5 oz
H : 16 cm - 6.2"
Ref. 30248 108 0404



Crémier
Cream jug
26 cl - 8.7 oz
H : 11 cm - 4.3"
Ref. 30248 108 0430



Sucrier
Sugar box
32 cl - 10.8 oz
Ø 9 cm - 3.5"
Ref. 30248 108 0421



Tasse sans anse / Tasse café oriental
Cup without handle / Oriental cup coffee
H : 4,3 cm - 1.6"
Ø 5,8 cm - 2.2"
Ref. 30248 371 1593



Tasse & soucoupe café cyl.
Coffee cup & saucer cyl.
9 cl - 3 oz
Ref. 30248 301 2231



Tasse & soucoupe thé cyl.
Tea cup & saucer cyl.
16 cl - 5.4 oz
Ref. 30248 301 2234